

45 噸 越野(螃蟹)式 給油脂項目表

給油處	種類符號	油量	作業內容	給油點檢週期					
				每日	每週	每1個月	每3個月	每6個月	每12個月
引擎曲軸箱	MO	28L (規定位置)	油量點檢補充	○	○	○	○	○	○
			換油			○	○	○	○
變矩器、變速箱	ATF	39L (規定位置)	油量點檢補充	○	○	○	○	○	○
			換油			☆			○
車軸 差動齒輪	GO	14L(前軸)	油量點檢補充			○	○	○	○
		14L(後軸)	換油			☆			○
車軸 行星齒輪殼	GO	3.5Lx4 處 (前後軸各2處) (規定位置)	油量點檢補充			○	○	○	○
			換油			☆			○
儲蓄箱(上) (主卷·補卷·旋回煞車)	AO	0.17L(規定量)	油量點檢補充	○	○	○	○	○	○
			換油	○	○	○	○	○	○
燃料箱		300L	油量點檢補充	○	○	○	○	○	○
作動油箱	HO	575L (規定位置)	油量點檢補充						○
			換油					○	○
卷揚減速機	GO	14Lx2 (主·補2處) (規定位置)	油量點檢補充			☆			○
			換油					○	○
旋回減速機	GO	4.5L (規定位置)	油量點檢補充			☆			○
			換油	○	○	○	○	○	○
儲蓄箱(下) (走行用煞車)	HBF	0.58Lx2 (規定位置)	油量點檢補充	○					
			補給依標記						○
			換油			○	○	○	○
傳動軸	MPG		交差部位、軸、滑動部位給脂				○	○	○
旋回培林	EPG		旋回培林的給脂			○	○	○	○
	GL		冠狀齒輪的給脂	○	○	○	○	○	○
吊桿插梢	EPG		吊桿插梢脂	○	○	○	○	○	○
傾斜吊桿插梢	EPG		插座內塗布	○	○	○	○	○	○
吊桿起伏唧筒	EPG		安裝唧筒插梢的給脂	○	○	○	○	○	○
吊桿滑動墊襯	SL		滑動墊襯的給脂	○	○	○	○	○	○
鈎頭·滑輪類	MPG		滑輪培林的給脂		○	○	○	○	○
鋼索	WO		鋼索塗布		○	○	○	○	○
車軸、連結桿	AG		連結桿插梢的給脂		○	○	○	○	○
轉向唧筒	AG		轉向唧筒的給脂		○	○	○	○	○
主插梢	AG		主插梢的給脂		○	○	○	○	○
冷却水(全量)	軟水	65L	水量點檢	○	○	○	○	○	○
變矩棒	EPG		變矩棒插梢的給脂						○

○表示點檢·補給·給脂或者更換。☆表示新車初次實施使用